



TWS 16 PT UHF wireless system



Musikhaus Thomann e.K.

Treppendorf 30

96138 Burgebrach

Deutschland

Telefon: +49 (0) 9546 9223-66

E-Mail: info@thomann.de

Internet: www.thomann.de

17.03.2014, ID: 183384, 183387, 183386, 269808, 273720

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	5
2	Sicherheitshinweise	7
3	Leistungsmerkmale und Lieferumfang	11
4	Installation und Inbetriebnahme	18
	4.1 Generelle Informationen	
	4.2 Empfänger	20
	4.3 Sender	26
5	Komponenten und Funktionen	29
	5.1 Empfänger	29
	5.2 Sender	38
6	Fehlerbehebung	42
7	Technische Daten	
	7.1 Empfänger	45
	7.2 Sender	47
	7.3 Frequenztabellen	49



8	Umweltschutz	5	5
U	UIIIWEIGCIIULZ	J.	J



1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.



Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Warnzeichen	Art der Gefahr
<u>^</u>	Warnung vor einer Gefahrenstelle.



2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur drahtlosen Übertragung von Tonsignalen zwischen Mikrofonen oder Instrumenten auf der einen, und Mischpulten, Verstärkern oder Aktivboxen auf der anderen Seite. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Sicherheit



GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.





HINWEIS!

Externe Stromversorgung

Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt. Bevor Sie das externe Netzteil anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe darauf mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie das externe Netzteil vom Stromversorgungsnetz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.



HINWEIS!

Brandgefahr durch falsche Polarität

Falsch eingesetzte Batterien oder Akkus können zur Zerstörung des Geräts und der Batterien oder Akkus führen.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polarität.





HINWEIS!

Mögliche Schäden durch auslaufende Batterien

Auslaufende Batterien oder Akkus können das Gerät dauerhaft beschädigen.

Entfernen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.



3 Leistungsmerkmale und Lieferumfang

Das UHF-Wireless-System TWS 16 PT eignet sich besonders für professionelle Tonübertragungen, zum Beispiel bei Veranstaltungen, auf Rockbühnen und Konzertpodien, im Theaterund im Musicalbereich oder in Diskotheken.



the t.bone TWS 16 PT 800 MHz (Artikelnr. 183386)

Ihr UHF-Wireless-System TWS 16 PT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger DS16R
 - Squelch regelbar
 - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
 - Sehr hohe Empfindlichkeit bei sehr hohem Geräuschspannungsabstand
 - Ausgänge: XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
 - Montage in 9,5-Zoll-Rack oder (mit einem zweiten TWS-16-Empfänger) in ein 19-Zoll-Rack
 - Stromversorgung: 12 V [→](DC)
- Sender: Bodypack
 - Empfindlichkeit umschaltbar (MIC/LINE)
 - 3-poliger Mini-XLR-Anschluss (AKG-kompatibel)

Vier Anlagen sind simultan betreibbar. Das System arbeitet in einem von 16 schaltbaren Kanälen (im Bereich 800,875 MHz...811,875 MHz).



the t.bone TWS 16 PT 854 MHz (Artikelnr. 183387)

Ihr UHF-Wireless-System TWS 16 PT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger DS16R
 - Squelch regelbar
 - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
 - Sehr hohe Empfindlichkeit bei sehr hohem Geräuschspannungsabstand
 - Ausgänge: XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
 - Montage in 9,5-Zoll-Rack oder (mit einem zweiten TWS-16-Empfänger) in ein 19-Zoll-Rack
- Sender: Bodypack
 - Empfindlichkeit umschaltbar (MIC/LINE)
 - 3-poliger Mini-XLR-Anschluss (AKG-kompatibel)

Vier Anlagen sind simultan betreibbar. Das System arbeitet in einem von 16 schaltbaren Kanälen (im Bereich 854,375 MHz...861,875 MHz).



the t.bone TWS 16 PT 863 MHz (Artikelnr. 183384)

Ihr UHF-Wireless-System TWS 16 PT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger DS16R
 - Squelch regelbar
 - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
 - Sehr hohe Empfindlichkeit bei sehr hohem Geräuschspannungsabstand
 - Ausgänge: XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
 - Montage in 9,5-Zoll-Rack oder (mit einem zweiten TWS-16-Empfänger) in ein 19-Zoll-Rack
 - Stromversorgung: 12 V ⋅⋅⋅ (DC)
- Sender: Bodypack
 - Empfindlichkeit umschaltbar (MIC/LINE)
 - 3-poliger Mini-XLR-Anschluss (AKG-kompatibel)

Drei Anlagen sind simultan betreibbar. Das System arbeitet in einem von 15 schaltbaren Kanälen (im Bereich 863,125 MHz...864,875 MHz).



the t.bone TWS 16 PT 600 MHz (Artikelnr. 269808)

Ihr UHF-Wireless-System TWS 16 PT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger DS16R
 - Squelch regelbar
 - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
 - Sehr hohe Empfindlichkeit bei sehr hohem Geräuschspannungsabstand
 - Ausgänge: XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
 - Montage in 9,5-Zoll-Rack oder (mit einem zweiten TWS-16-Empfänger) in ein 19-Zoll-Rack
- Sender: Bodypack
 - Empfindlichkeit umschaltbar (MIC/LINE)
 - 3-poliger Mini-XLR-Anschluss (AKG-kompatibel)

Drei Anlagen sind simultan betreibbar. Das System arbeitet in einem von 16 schaltbaren Kanälen (im Bereich 606,225 MHz...629,825 MHz). Der Frequenzbereich ist speziell für die Anwendung in Großbritannien vorgesehen.



the t.bone TWS 16 PT 740 MHz (Artikelnr. 269810)

Ihr UHF-Wireless-System TWS 16 PT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger DS16R
 - Squelch regelbar
 - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
 - Sehr hohe Empfindlichkeit bei sehr hohem Geräuschspannungsabstand
 - Ausgänge: XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
 - Montage in 9,5-Zoll-Rack oder (mit einem zweiten TWS-16-Empfänger) in ein 19-Zoll-Rack
- Sender: Bodypack
 - Empfindlichkeit umschaltbar (MIC/LINE)
 - 3-poliger Mini-XLR-Anschluss (AKG-kompatibel)

Drei Anlagen sind simultan betreibbar. Das System arbeitet in einem von 16 schaltbaren Kanälen (im Bereich 740,625 MHz...751,500 MHz). Der Frequenzbereich ist für die Anwendung in Deutschland mit Berücksichtigung von LTE vorgesehen.



the t.bone TWS 16 PT 821 MHz (Artikelnr. 273720)

Ihr UHF-Wireless-System TWS 16 PT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger DS16R
 - Squelch regelbar
 - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
 - Sehr hohe Empfindlichkeit bei sehr hohem Geräuschspannungsabstand
 - Ausgänge: XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
 - Montage in 9,5-Zoll-Rack oder (mit einem zweiten TWS-16-Empfänger) in ein 19-Zoll-Rack
- Sender: Bodypack
 - Empfindlichkeit umschaltbar (MIC/LINE)
 - 3-poliger Mini-XLR-Anschluss (AKG-kompatibel)

Vier Anlagen sind simultan betreibbar. Das System arbeitet in einem von 16 schaltbaren Kanälen (im Bereich 821,725 MHz...831,450 MHz).



4 Installation und Inbetriebnahme

4.1 Generelle Informationen

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten.




Hinweise zur Funkübertragung

- Dieses Gerät benutzt Frequenzen, die innerhalb der Europäischen Union (EU) nicht harmonisiert sind und darf deshalb nur in bestimmten EU-Mitgliedsstaaten betrieben werden. In allen europäischen Ländern werden Frequenzen zur Übermittlung von Audiosignalen streng reguliert. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Frequenzen im jeweiligen Land zulässig sind und ob der Betrieb bei der zuständigen Behörde angemeldet werden muss.
 - Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://www.thomann.de.
- Achten Sie beim Betrieb darauf, dass Sender und Empfänger auf denselben Kanal eingestellt sind.
- Stellen Sie niemals mehrere Sender auf denselben Kanal ein.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Metallgegenstände zwischen Sender und Empfänger befinden.
- Vermeiden Sie Störungen durch andere Funk- und In-Ear-Systeme.



4.2 Empfänger

XLR-Anschlüsse für Signalausgang am Empfänger



Ein XLR-Einbaustecker dient als Signalausgang am Empfänger. Zeichnung und Tabelle zeigen die XLR-Pinbelegung (symmetrische Beschaltung).

1	Masse
2	Positives Signal (+)
3	Negatives Signal (–)

Klinkenstecker für Signalausgang am Empfänger



Eine 6,35-mm-Klinkenbuchse (mono) dient als Signalausgang am Empfänger. Zeichnung und Tabelle zeigen die Belegung des passenden Steckers.


1	Signal
2	Masse

Montage in ein Rack

Das Gerät ist für die Montage in 9,5-Zoll-Racks ausgelegt, es belegt eine Höheneinheit (HE). Das zur Montage erforderliche Befestigungsmaterial liegt bei.

Zwei Geräte können nebeneinander in ein 19-Zoll-Rack montiert werden. Verbinden Sie beide Geräte durch die mitgelieferten Verbindungswinkel wie in der untenstehenden Zeichnung dargestellt.







Spannungsversorgung anschließen



HINWEIS!

Externe Stromversorgung

Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt. Bevor Sie das externe Netzteil anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe darauf mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie das externe Netzteil vom Stromversorgungsnetz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

Verbinden Sie zuerst das Netzteil mit dem Empfänger und stecken Sie dann das Netzteil in die Steckdose.



Audioverbindung anschließen und in Betrieb nehmen

Verbinden Sie einen der Audioausgänge des Empfängers mit Ihrem Mischpult oder Ihrem Verstärker. Stellen Sie sicher, dass immer nur einer der beiden Ausgänge des Empfängers benutzt wird, da sonst Störungen auftreten können.

Stellen Sie den Lautstärkeregler (6) zunächst wie folgt ein:

- Wenn Sie einen Mikrofoneingang Ihres Mischpults verwenden, drehen Sie den Regler auf ca. 1 Uhr. Der Audiopegel an den Ausgangsbuchsen beträgt dann ungefähr 77 mV.
- Wenn Sie einen Line-Eingang Ihres Mischpults verwenden, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Der Audiopegel an den Ausgangsbuchsen beträgt dann ungefähr 770 mV.

Um eine optimale Klangqualität zu erreichen, kann eine Feineinstellung des Reglers erforderlich sein.



4.3 Sender

Mini-XLR-Anschlüsse für Signaleingang am Sender



Ein Mini-XLR-Einbaustecker dient als Signaleingang am Sender. Zeichnung und Tabelle zeigen die Mini-XLR-Pinbelegung.

1	Masse
2	Positives Signal (+)
3	Negatives Signal (–)

Batterien in den Sender einlegen

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs (16) durch Schieben in Pfeilrichtung und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Pole. Schließen Sie das Batteriefach und schalten Sie den Sender ein. Die LED "LOW BATT" leuchtet kurz auf.

Mikrofon an den Sender anschließen

- Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist, der Hauptschalter (14) ist in Stellung "OFF".
- Schieben Sie den Schalter "MIC/LINE" (17) in die Stellung "MIC".
- Stellen Sie die Verstärkung mit dem Regler "GAIN" (20) auf einen mittleren Wert ein. Benutzen Sie dazu einen passenden Schraubendreher.
- Verbinden Sie das Mikrofonkabel mit dem Eingang des Senders (Mini-XLR-Einbaustecker, 15).
- Schalten Sie den Sender ein und testen Sie die Übertragung mit dem Mikrofon. Falls erforderlich, passen Sie die Verstärkung des Senders (mit dem Regler "GAIN") und die Pegel an Ihrem Mischpult oder Ihrem Verstärker an.




Instrument an den Sender anschließen

- Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist, der Hauptschalter (14) ist in Stellung "OFF".
- Schieben Sie den Schalter "MIC/LINE" (17) in die Stellung "LINE".
- Stellen Sie die Verstärkung mit dem Regler "GAIN" (20) auf einen mittleren Wert ein. Benutzen Sie dazu einen passenden Schraubendreher.
- Verbinden Sie das Instrumentenkabel mit dem Eingang des Senders (Mini-XLR-Einbaustecker, 15).
- Schalten Sie den Sender ein und testen Sie die Übertragung durch Anspielen des Instruments. Falls erforderlich, passen Sie die Verstärkung des Senders (mit dem Regler "GAIN") und die Pegel an Ihrem Mischpult oder Ihrem Verstärker an.



5 Komponenten und Funktionen


5.1 Empfänger





1	POWER
	Hauptschalter. Schaltet das Gerät ein und aus.
2	Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.
3	СН
	Drehregler zur Auswahl eines Kanals von 1 bis 16
4	AF
	Die Anzeige leuchtet rot, wenn ein Audiosignal empfangen wird.
5	RF LEVEL
	Die LEDs zeigen die Stärke des empfangenen Trägersignals an. Je mehr LEDs leuchten, desto besser ist der Empfang. Wenn keine LED leuchtet, wird kein Signal empfangen.
6	VOLUME
	Regler zum Einstellen des Ausgangspegels an den beiden Audioausgängen auf der Rückseite








Komponenten und Funktionen

1	POWER
	Hauptschalter. Schaltet das Gerät ein und aus.
2	СН
	Drehregler zur Auswahl eines Kanals von 1 bis 16
3	ON
	Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.
4	RF LEVEL
	Die LEDs zeigen die Stärke des empfangenen Trägersignals an. Je mehr LEDs leuchten, desto besser ist der Empfang. Wenn keine LED leuchtet, wird kein Signal empfangen.
5	DIVERSITY
	Die Anzeige zeigt, welche der beiden Antennen gerade zur Signalübertragung genutzt wird.
6	VOLUME
	Regler zum Einstellen des Ausgangspegels an den beiden Audioausgängen auf der Rückseite







Komponenten und Funktionen

7	Abgestimmte UHF-Antennen. Der Empfänger wertet das Funksignal von beiden Antennen aus und wählt das Signal mit der höheren Qualität für die Weiterverarbeitung aus.
8	AUDIO OUTPUT – BALANCED XLR-Einbaustecker als symmetrischer Audiosignalausgang zur direkten Verbindung mit einem Mischpult, einer Endstufe oder einem Aufnahmegerät
9	AUDIO OUTPUT – UNBALANCED 6,35-mm-Klinkenbuchse als unsymmetrischer Audiosignalausgang zur direkten Verbindung mit einem Mischpult, einer Endstufe oder einem Aufnahmegerät
10	LINE/MIC Schalter zur Pegelanpassung der Audioausgänge. Wählen Sie die Stellung "–0dBV", wenn Sie den Audioausgang des Geräts mit einem Line-Eingang verbinden und die Stellung "–20dBV", wenn Sie ihn mit einem Mikrofon-Eingang verbinden.


11 SQUELCH

Rauschsperre. Mit diesem Regler können Sie die Schwelle für die Rauschsperre einstellen. Hinweis: Eine zu hoch eingestellte Rauschsperre senkt die Dynamik des Systems.

12 DC INPUT

Buchse zum Anschluss des mitgelieferten Steckernetzgeräts. Falls Sie ein anderes Netzgerät verwenden, beachten Sie die korrekte Spannung, die Polarität des Steckers und die Leistungsaufnahme.







7 Abgestimmte UHF-Antennen. Der Empfänger wertet das Funksignal von beiden Antennen aus und ei			
	matisch, welches davon die beste Qualität aufweist. Dieses Funksignal wird für die Weiterverarbeitung benutzt.		

8 AUDIO OUTPUT - BALANCED

XLR-Einbaustecker als symmetrischer Audiosignalausgang zur direkten Verbindung mit einem Mischpult, einer Endstufe oder einem Aufnahmegerät

9 AUDIO OUTPUT – UNBALANCED

6,35-mm-Klinkenbuchse als unsymmetrischer Audiosignalausgang zur direkten Verbindung mit einem Mischpult, einer Endstufe oder einem Aufnahmegerät

10 SQUELCH


Rauschsperre. Mit diesem Regler können Sie die Schwelle für die Rauschsperre einstellen. Hinweis: Eine zu hoch eingestellte Rauschsperre senkt die Dynamik des Systems.

11 DC INPUT

Buchse zum Anschluss des mitgelieferten Steckernetzgeräts. Falls Sie ein anderes Netzgerät verwenden, beachten Sie die korrekte Spannung, die Polarität des Steckers und die Belastung.




5.2 Sender




Vorderseite

13	Antenne			
14	I/O			
	Drücken Sie den Schalter mehrere Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.			
15	INPUT			
	Mini-XLR-Einbaustecker zum Anschluss eines Mikrofons oder Instruments			
16	Batteriefach für zwei Mignonzellen (AA, LR6), 1,5 V oder entsprechende Akkus			




Rückseite

13	Antenne
14	I/O Drücken Sie den Schalter mehrere Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszu- schalten.
15	INPUT Mini-XLR-Einbaustecker zum Anschluss eines Mikrofons oder Instruments
17	MIC/LINE Schalter zur Anpassung der Eingangsempfindlichkeit an den Pegel des Eingangssignals
18	Klemmbügel



Oberseite

13	Antenne
14	I/O
	Drücken Sie den Schalter mehrere Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
15	INPUT
	Mini-XLR-Einbaustecker zum Anschluss eines Mikrofons oder Instruments
18	Klemmbügel
21	Zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und dass die Batterie noch ausreichend Spannung zur Verfügung stellt.



Seite

13	Antenne
18	Klemmbügel
19	CHANNEL Drehregler zur Auswahl eines Kanals von 1 bis 16
20	GAIN Drehregler zur Anpassung der Eingangsempfindlichkeit an den Pegel des Eingangssignals

6 Fehlerbehebung

Nachfolgend sind einige Probleme aufgeführt, die während des Betriebs vorkommen können. Hier finden Sie einige Vorschläge zur einfachen Fehlerbehebung:



Symptom	Abhilfe	
Kein Ton	1. Überprüfen Sie die Spannungsversorgung von Sender und Empfänger.	
	2. Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger im selben Frequenzbereich arbeiten. Der Frequenzbereich ist an den Geräten vermerkt.	
	3. Sind Sender und Empfänger auf denselben Kanal eingestellt?	
	4. Testen Sie die Verbindung zwischen Empfänger und dem angeschlossenen Audio-Gerät (Verstärker, Mischpult). Ist das angeschlossene Audio-Gerät eingeschaltet und passt der Signalpegel am Ausgang des Empfängers zum Eingang des Audio-Geräts?	
	5. Probieren Sie, ob die Tonübertragung funktioniert, wenn Sie mit dem Sender näher an den Empfänger herangehen. Möglicherweise ist der Regler "SQU- ELCH" zu hoch eingestellt.	
	6. Prüfen Sie, ob Metallteile in der Nähe des Senders oder Empfängers die Übertragung behindern.	
Die Übertragung ist gestört	1. Ändern Sie die Ausrichtung der Antennen.	
	2. Falls Sie mehr als ein Wireless-System gleichzeitig benutzen, kontrollieren Sie die verwendeten Frequenzen und Kanäle.	



Fehlerbehebung

Symptom	Abhilfe
	3. Störungen können auch von Fernsehgeräten, Radios oder Mobiltelefonen verursacht werden.
Der Ton ist verzerrt	Verändern Sie am Empfänger die Einstellung des Regler "VOLUME".

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unser Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter <u>www.thomann.de</u>.



7 Technische Daten

7.1 Empfänger

Ausgang	XLR-Einbaustecker, symmetrisch	
	6,35-mm-Klinkenbuchse, unsymmetrisch	
Trägerfrequenz	UHF-Band (518928 MHz)	
Modulationstyp	Frequenzmodulation (FM)	
Oszillator	PLL-Synthesizer, je nach Ausführung 15 oder 16 Kanäle	
Zwischenfrequenz	1: 243,95 MHz; 2: 10,7 MHz	
Frequenzstabilität	± 0,005 %	
Geräuschspannungsabstand	$>$ 94 dB, bei 48 kHz Abweichung und 60 dB μ V vom Antenneneingang	
Nennfrequenzhub	± 20 kHz	
Neben- und Spiegelfrequenzunterdrückung	80 dB min.	

Technische Daten

Eingangsempfindlichkeit	8 dBµV
Selektivität	> 50 dB
Pilotton	32,768 kHz
NF-Frequenzgang	50 Hz15 kHz (±3 dB)
Klirrfaktor	< 1 %
Dynamikbereich	> 96 dB
Betriebsspannung	12 V Gleichspannung
Abmessungen (B \times T \times H, ohne Antennen)	210 mm × 189 mm × 50 mm
Gewicht	515 g



7.2 Sender

Eingang	Mini-XLR-Einbaustecker	
Trägerfrequenz	UHF-Band (518928 MHz)	
Modulationstyp	Frequenzmodulation (FM)	
Oszillator	PLL-Synthesizer, je nach Ausführung 15 oder 16 Kanäle	
Sendeleistung	10 mW max.	
Frequenzstabilität	± 0,005 %	
Nennfrequenzhub	±20 kHz	
Spiegelfrequenzemission	> 60 dB weniger als die Trägerfrequenz	
Klirrfaktor	< 1 %	
Pilotton	32,768 kHz	
Spannungsversorgung	2 Mignonzellen (AA, LR6, 1,5 V) oder entsprechende Akkus	
Stromaufnahme	65 mA ± 5 mA	

Technische Daten

Abmessungen (B \times T \times H, ohne Antenne)	$70 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} \times 96 \text{ mm}$
Höhe mit Antenne	190 mm
Gewicht (ohne Batterien)	89 g



7.3 Frequenztabellen

the t.bone TWS 16 PT 800 MHz (Artikelnr. 183386)			
Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	800,875	9	806,625
2	801,375	10	807,375
3	802,375	11	807,875
4	803,125	12	808,375
5	803,875	13	809,125
6	804,500	14	810,250
7	805,125	15	810,875
8	805,875	16	811,875

the t.bone TWS 16 PT 854 MHz (Artikelnr. 183387)			
Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	854,375	9	858,500
2	854,875	10	858,875
3	855,500	11	859,375
4	855,875	12	860,125
5	856,500	13	860,750
6	857,125	14	861,250
7	857,750	15	861,500
8	858,125	16	861,875



the t.bone TWS 16 PT 863 MHz (Artikelnr. 183384)			
Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	863,125	9	863,250
2	863,375	10	863,500
3	863,625	11	863,750
4	864,000	12	864,125
5	864,250	13	864,375
6	864,500	14	864,625
7	864,750	15	864,875
8	864,875		

the t.bone TWS 16 PT 600 MHz (Artikelnr. 269808)			
Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	606,225	9	619,625
2	607,225	10	621,225
3	609,625	11	621,625
4	610,225	12	624,825
5	611,025	13	625,425
6	611,625	14	627,225
7	615,025	15	628,625
8	619,225	16	629,825



the t.bone TWS 16 PT 740 MHz (Artikelnr. 269810)			
Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	740,625	9	746,625
2	741,375	10	747,250
3	742,375	11	747,875
4	743,125	12	748,500
5	743,750	13	749,375
6	744,375	14	750,125
7	745,250	15	750,875
8	745,875	16	751,500

the t.bone TWS 16 PT 821 MHz (Artikelnr. 273720)			
Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	821,725	9	827,300
2	822,250	10	827,825
3	822,925	11	828,525
4	823,375	12	828,925
5	823,950	13	829,475
6	824,850	14	829,875
7	825,450	15	830,975
8	826,525	16	831,450



8 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgung von Batterien



Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.



Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.







